



Für Epson® Drucker



Mehrmaliges Saugen und Drücken mit der Spritze

Wir empfehlen beim Befüllen des CIS-Systems die Tinte eines Herstellers zu nehmen, da es sonst zur Verstopfung des Druckkopfs kommen kann. Wenn der Drucker eine oder mehrere Farben trotz der Softwaredüsenreinigung nicht mehr druckt entnehmen Sie die Patronen. Benutzen Sie eine leere Spritze und entfernen damit die Tinte aus dem Druckkopf.